

# NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU

Pozorne si prečítajte návod na použitie. Za škody vyplývajúce z neznalosti alebo zanedbania návodu na použitie neručíme.

## OBSAH

1. Správne používanie mreží .....	3
2. Údržba mreží.....	3
3. Ovládanie mreží .....	3
4. Farebnosť a stálofarebnosť.....	4
5. Montáž a demontáž mreží.....	4
6. Inštalácia motorických mreží .....	4
7. Praktické rady pre používateľa .....	4
8. Životnosť mreží .....	5
9. Záruka .....	5

## 1. Správne používanie mreží

Pri správnom používaní a osadení mreží môžeme výrazným spôsobom ovplyvňovať bezpečnosť v chránenom priestore. Kombinácia osadenia mreží do interiéru a pohybového snímača v miestnosti dokáže odradiť aj tých najodvážnejších. Možnosť zachovávanía vizuálneho kontaktu s okolím poteší nielen domácich, ale aj obchodníkov s hodnotným tovarom. Ak to stavebno-technická predpríprava umožní, mreže je možné inštalovať tak, že ak sa vytiahnu, vodiace profily sú takmer nebadateľné.

---

## 2. Údržba mreží

Údržba mreží je jednoduchá a nevyžaduje si žiadne špeciálne postupy. Všetky pohyblivé časti mreží sú ošetrované a premazané. Takto pripravené mreže vydržia pomerne dlho bez potreby údržby. Lamely mreží čistíme vlažnou vodou bez použitia agresívnych chemických prípravkov handričkou alebo jemnou kefkou.

---

## 3. Ovládanie mreží

Ovládanie mreží môže byť ručné alebo motorické. Pri mrežiach na ručné ovládanie sa zvyčajne používajú kľuky. Motory ku mrežiam sa napájajú buď priamo do siete alebo cez solárny článok, kde nie je potrebné riešiť prívod prúdu. Softvér a adaptéry na tieto motory nám ponúkajú niekoľko užitočných funkcií. Môžu mať napríklad senzor zastavenie, ak sa v dráhe mreží objaví prekážka. Ovládanie motorizácie môže byť prostredníctvom vypínača, kľúčového spínača, diaľkového ovládača alebo centrálného riadenia.

**Upozornenie:** Kupujúci, ktorí si zabezpečujú zapojenie motorov po vlastnej linke – 1 vypínačom sa môže ovládať len 1 mreža. Škoda alebo nadpráca, ktorá vznikne nedodržaním tohto pravidla alebo z neznalosti elektronických nastavení nie sú predmetom záruky.

---

## 4. Farebnosť a stálofarebnosť

Medzi veľmi časté vyhotovenia patria nerezová alebo pozinkovaná forma. Roletové mreže sú lakované v základnej farbe RAL 9006 (strieborná). Za príplatok je možné ich lakovať v akejkolvek farbe podľa vzorkovníka RAL-K7. Vďaka kvalitnej povrchovej úprave je farebná stálosť hliníkových lamiel výborná a farebný odtieň zostáva takmer nemenný. Jedine pri dodatočnom lakovaní sa na spojoch lamiel môže po čase objaviť odieranie farby.

## 5. Montáž a demontáž mreží

Montáž, servis a opravu mreží zverte do rúk odborníkom.

## 6. Inštalácia motorických mreží

Zapojenie motorickej mreže môže vykonať len osoba odborne spôsobilá. Nejedná sa len o zapojenie mreže do elektrickej siete, ale aj o nastavenie dorazov a diaľkového ovládača.

## 7. Praktické rady pre používateľa

Ak máte alebo budete mať záujem o montáž mreží, majte na zreteli, že budú potrebovať patričný montážny priestor, či nad oknom alebo po bokoch. Absencia dostatočného priestoru môže spôsobiť komplikáciu pri montáži.

Pred samotným použitím mreží sa presvedčte, že jej žiadna prekážka nebráni v chode.

## 8. Životnosť mreží

Životnosť mreží bez mechanického poškodenia lamiel je takmer neobmedzená. Samotný navíjací mechanizmus si môže po čase žiadať opravu, avšak aj tento je vymeniteľný. Motorizácia mreží je dimenzovaná na minimálne 8000 intervalov spustenia a zrolovania.

---

## 9. Záruka

Záruka na mreže je v trvaní 5 rokov.

---